


SÉRIE L

26/01/2011

MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO

SÉRIE: L





SÉRIE L

MONTAGEM

DESCRIÇÃO

Directiva sobre máquinas: DIR 2006/42/CE (MÁQUINAS)

Directiva sobre equipamentos sob pressão: DIR 97/23/CE (PED) ART. 3, P. 3

Directiva sobre atmosferas explosivas: DIR 94/9/CE (ATEX) CAT. 3 ZONA 2 e 22 GD.



A válvula **L** cumpre a directiva sobre aparelhos e sistemas de protecção para utilização em atmosferas explosivas. Nestes casos, o logótipo aparecerá na etiqueta de identificação. Esta etiqueta reflecte a classificação exacta da zona onde se pode utilizar a válvula. O utilizador é responsável pela sua utilização em qualquer outra zona.

MANIPULAÇÃO

Durante a manipulação dos equipamentos dever-se-á prestar especial atenção aos seguintes pontos:

 Para evitar danos, em particular na protecção anticorrosiva, é recomendável usar correias leves para levantar as válvulas de guilhotina da CMO. Estas correias devem ser fixadas na parte superior da válvula, rodeando o corpo.



- Não levantar a válvula nem prendê-la pelo accionamento. Levantar a válvula pelo actuador pode originar problemas na operação, uma vez que normalmente os actuadores não são concebidos para suportar o peso da válvula.
- Não levantar a válvula nem prendê-la pela zona de passagem do fluido. A junta de fecho da válvula está situada nesta zona. Se a válvula for fixada e elevada por esta zona, a superfície e a junta de fecho podem ficar danificadas e originar problemas de fugas durante o trabalho da válvula.
- ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA: antes de começar a utilizar a válvula é recomendável verificar se a grua que irá utilizar tem capacidade para suportar o peso da mesma.

INSTALAÇÃO

De modo a evitar danos pessoais e outro tipo de danos (nas instalações, equipamento, etc.) é recomendável cumprir as seguintes recomendações:

- O pessoal encarregue da manipulação e manutenção dos equipamentos deve estar qualificado e instruído em operações com este tipo de equipamentos.
- Usar ferramentas manuais não eléctricas na instalação e manutenção, de acordo com a norma EN13463-1(15)
- Fechar todas as linhas relacionadas com a válvula e colocar um painel de aviso.

Utilizar meios de protecção pessoal adequados (luvas, botas de segurança, óculos, capacete, colete reflector...).




- Isolar totalmente a válvula de todo o processo.
- Despressurizar o processo.
- Drenar o fluido da linha pela válvula.

Antes da instalação deverá inspeccionar o corpo e os componentes para descartar possíveis danos durante o transporte ou armazenagem.

Assegurar-se de que as cavidades interiores do corpo da válvula estão limpas. Inspeccionar a tubagem e os flanges, assegurando-se de que não contêm matérias estranhas e que estão limpos.

Ao ser bidireccional, a válvula L não necessita de marcas indicativas da direcção do fluido ou da localização da junta de fecho. Pode ser instalada em qualquer uma das duas direcções (fig. 1).




C.M.O.




SÉRIE L

A direcção do fluido e da pressão nem sempre coincidem, mas nas válvulas bidireccionais isto não tem influência na altura da montagem da válvula, uma vez que o rendimento posterior é o mesmo (fig. 2).



É necessário ter especial cuidado para manter a distância correcta entre os flanges e para que estes estejam correctamente alinhados e paralelos (fig. 3).

Uma localização ou instalação incorrecta dos flanges pode causar deformações no corpo da válvula, convertendo-se em dificuldades na altura de trabalhar.



É muito importante assegurar que a válvula está correctamente alinhada e paralela aos flanges para evitar fugas para o exterior e evitar deformações.

Os parafusos dos orifícios roscados cegos têm uma profundidade máxima e nunca chegam ao fundo do orifício.

Na tabela a seguir (tabela 1) é mostrada a profundidade máxima da rosca nos orifícios e o binário máximo a aplicar nos parafusos, quando se instala a válvula entre flanges:



_						•													Tab	ela 1
	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
	Р	10	10	12	12	12	17	16	19	19	28	28	28	34	26	25	22	21	21	30
	BIN. (Nm)	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	50	50	50	60	65	75	85	95	105

POSIÇÕES DE MONTAGEM (tubagem horizontal)

As válvulas da CMO podem ser montadas em todas as posições, mas algumas delas apresentam várias recomendações.

Posição número 1: a mais recomendada.


<u>Posições número 6, 7 e 8</u>: é possível instalar a válvula nesta posição, mas é recomendável consultar primeiro a CMO no caso de ser necessário.

<u>Posições número 2, 3, 6 e 7:</u> para válvulas comuns superiores a DN200 e ângulo máximo permitido com vertical de instalação de 30º. Para tamanhos inferiores a DN250 é possível aumentar o ângulo até 90º.

SÉRIE L

Esta válvula de guilhotina não tem guias para o cortador nas laterais e, quanto maior for a válvula, mais pesado será o cortador. Nestas posições, o cortador pode desgastar-se internamente com o corpo durante a operação e pará-la. Assim, é um ponto muito importante a ter em conta.

É recomendável consultar a CMO no caso de ser necessário instalar válvulas superiores a DN200 em alguma destas posições.



Nestas posições, e dado o peso do actuador, é recomendável fixá-lo para evitar que o eixo se torça, caso contrário podem ocorrer problemas durante o trabalho.

<u>Posições número 4 e 5:</u> contactar a CMO para válvulas superiores a DN200. Relativamente aos tamanhos inferiores a DN250, a instalação das válvulas é permitida nestas posições.

Esta válvula de guilhotina não tem guias para o cortador nos cantos e, quanto maior for a válvula, mais pesado será o cortador. Nestas posições, o cortador pode desgastar-se internamente com o corpo durante a operação e pará-la. Por isso, é um aspecto importante a ter em conta na altura de escolher a válvula e a posição de montagem da mesma.

É recomendável consultar a CMO no caso de ser necessário instalar válvulas superiores a DN200 em alguma destas posições.

SÉRIE L

Em todas estas posições é recomendável suportar o actuador de alguma forma para evitar que o eixo se deforme devido ao peso do actuador, caso contrário podem ocorrer problemas durante a operação da válvula.

POSIÇÕES DE MONTAGEM (tubagem vertical/inclinada)

As válvulas da CMO podem ser montadas em todas as posições, mas algumas delas apresentam várias recomendações.

Posição número 1: é a mais recomendada.


<u>Posição número 5</u>: é possível instalá-la nesta posição, mas é recomendável consultar primeiro a CMO no caso de ser necessário.

<u>Posições número 2, 3 e 4:</u> nestas posições é recomendável suportar o actuador, uma vez que o eixo pode ficar deformado devido ao peso. Em caso de inobservância podem ocorrer problemas durante o trabalho.

Assim que tiver instalado a válvula é necessário verificar se os parafusos e porcas foram apertados correctamente e se o sistema de actuação da válvula também foi ajustado correctamente (ligações eléctricas, ligações pneumáticas, combinação de instrumentos...).

Apesar de a válvula ter sido montada e testada nas instalações da CMO, durante a manipulação e o transporte os parafusos do vedante podem soltar-se e é necessário reapertá-los.

Assim que a válvula estiver instalada na tubagem e tiver sido pressurizada, será muito importante verificar se existe alguma fuga do vedante para o exterior.



Em caso de fuga, é necessário apertar os parafusos do vedante de forma cruzada, até eliminar a fuga, tendo em conta que não deve existir nenhum contacto entre o vedante e o cortador.

Um binário de aperto muito elevado nos parafusos do vedante pode causar problemas, como o aumento do binário da válvula, a redução da vida útil do revestimento ou a rotura do vedante. Os binários de aperto estão indicados na tabela a seguir (tabela 2).

Binários de aperto para parafusos no vedante							
DN50 a DN125	25 Nm						
DN150 a DN300	30 Nm						
DN350 a DN1200	35 Nm						

tabela 2



Assim que a válvula estiver instalada no lugar, verificar a fixação dos flanges e ligações eléctricas ou pneumáticas. No caso de ter ligações eléctricas ou de estar na zona ATEX, ligar à terra antes de colocar a válvula em funcionamento.

Numa zona ATEX, verificar a continuidade entre a válvula e a tubagem (EN 12266-2, anexo B, pontos B.2.2.2. e B.2.3.1.). Verificar a ligação à terra da tubagem e a condutividade entre os tubos de entrada e saída.

SÉRIE L

ACCIONAMENTO

VOLANTE (fuso ascendente, não ascendente e com redutor): Se quisermos accionar a válvula podemos girar o volante no sentido dos ponteiros do relógio (fechar) ou no sentido contrário (abrir).

VOLANTE-CORRENTE: Para accionar a válvula, retirar uma das pontas verticais da corrente para baixo, para fechá-la na outra, tendo em conta que a abertura é no sentido dos ponteiros do relógio.

ALAVANCA: Primeiro solta-se um pouco a alavanca de bloqueio de posição, que se encontra na ponte casquilho. Assim que estivermos sem o bloqueio, podemos levantar a alavanca para abrir, ou baixá-la para fechar. Para concluir a operação bloqueamos novamente a alavanca.

ACTUADOR PNEUMÁTICO (de duplo efeito e simples), HIDRÁULICO (de duplo efeito e simples): Este actuador pode ser accionado de forma manual (através de botões) e automática, com diversos sensores, detectores, temporizadores...

ACTUADOR MOTORIZADO (fuso ascendente, não ascendente e com redutor): Este actuador também pode ser accionado de forma manual ou automática e terá diferentes instruções, consoante o tipo de accionamento adquirido.



hidráulico



motor



Accionamento redutor

MANUTENÇÃO

De modo a evitar danos pessoais ou outro tipo de danos (no equipamento, etc.) é recomendável cumprir as seguintes recomendações:

- A pessoa encarregue da instalação, operação e manutenção das válvulas deve estar qualificado e instruído na operação de válvulas deste tipo.
- É necessário utilizar equipamento de protecção adequado (luvas, botas de segurança, óculos,
- Fechar todas as linhas de operação relacionadas com a válvula e colocar um sinal de aviso.
- Isolar totalmente a válvula do processo.
- Despressurizar totalmente o processo.
- Drenar o fluido da linha pela válvula.
- Usar ferramentas manuais não eléctricas durante a instalação e manutenção, de acordo com a norma EN13463-1(15).

A única manutenção necessária neste tipo de válvula diz respeito à substituição da junta de borracha do suporte (no caso de fecho com junta) e do revestimento. É recomendável efectuar uma revisão da junta



SÉRIE L

de fecho semestralmente, mas a duração destas juntas dependerá das condições de trabalho da válvula, tais como: a pressão, temperatura, número de operações, composição do fluido e outros.



Numa zona ATEX podem existir cargas electrostáticas na parte interior da válvula, podendo provocar explosões. O utilizador é responsável por minimizar os riscos.

- O pessoal de manutenção deverá ter em conta os riscos de explosão e é recomendável realizar uma formação sobre a ATEX.



- Se o fluido transportado representar uma atmosfera explosiva interna, o utilizador deverá verificar periodicamente a correcta estanqueidade da instalação.

Passos 4 e 5

- Limpeza periódica da válvula para evitar a acumulação de pó.
- Não são permitidas montagens no final da linha.
- Evitar pintar os produtos fornecidos.

SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE FECHO

- Assegurar-se de que não existe pressão ou fluido na instalação.
- 2. Retirar a válvula da tubagem.
- **3.** Retirar o accionamento e as protecções, desaparafusando e soltando as uniões entre o fuso-cortador e a placa de suporte do corpo.
- 4. Retirar o vedante (4).
- **5.** Extrair o revestimento (5), tendo cuidado para não danificar a junta tórica.
- 6. Extrair o cortador (2).
- 7. Limpar as superfícies internas da válvula.
- 8. Desaparafusar e separar os corpos (1).
- 9. Extrair a anilha (8) que fixa a junta de fecho.
- **10.** Retirar a junta deteriorada e limpar a respectiva estrutura.
- **11.** Colocar uma junta nova (3) com as mesmas dimensões da junta que foi retirada ou ver a tabela 3.




fig. 7

12. Montar o resto da válvula desmontada. A montagem da válvula é efectuada de forma inversa à desmontagem.
tabela 3

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Comprimento	100	250	200	270	115	520	600	2/5	1005	1175	1250	1520	1710	2020	2300	2680	3030	3367
(mm)	190	230	230	370	443	550	090	043	1003	11/3	1330	1320	1710	2020	2300	2000	3030	3307

Nota: os números entre parênteses referem-se à lista de componentes da tabela 7.

Nota: durante a montagem da nova junta de fecho é recomendável aplicar vaselina no fecho para facilitar a montagem e o bom funcionamento da válvula (não usar óleo ou massa lubrificante); a seguir (tabela 4) mostramos detalhes da vaselina utilizada pela CMO:


VASEL	INA FILANTE		
Cor Saybolt	ASTM D-156	15	
Ponto de fusão (ºC)	ASTM D-127	60	
Viscosidade a 100 ºC	ASTM D-445	5	tabela
Penetração 25 ºC mm/ 10	ASTM D-937	165	
Conteúdo de silicone	Não contém		
Farmacopeia BP	OK		

C.M.O.

SÉRIE L

SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO

- Assegurar-se de que não existe pressão ou fluido na instalação.
- 2. Colocar a válvula na posição aberta.
- **3.** Soltar os parafusos que unem o fuso ou haste ao cortador.
- Soltar a uni\u00e3o entre a placa de suporte e o corpo.
- Soltar e retirar o vedante (4) e as protecções, no caso de existirem.
- **6.** Extrair o revestimento (5) danificado com uma ferramenta pontiaguda, procurando não danificar a superfície do cortador (2).
- **7.** Limpar com cuidado a caixa do revestimento e assegurar-se de que não se encontra nenhuma peça metálica no interior.
- 8. Introduzir o revestimento novo (5). Durante esta operação é muito importante que ambas as extremidades fiquem perfeitamente unidas. A seguir mostramos as dimensões do revestimento (tabela 5).



Por norma, o revestimento das válvulas da CMO é composto por 3 linhas (2 linhas de revestimento e 1 linha de junta de borracha no meio).

tabela 5

DIÂMETRO	REVESTIMENTO	ANILHA DE BORRACHA
DN50	2 linhas de 8 mm² x 204 mm	1 linha de 8 mm² x 204 mm
DN65	2 linhas de 8 mm² x 234 mm	1 linha de 8 mm² x 234 mm
DN80	2 linhas de 8 mm² x 264 mm	1 linha de 8 mm² x 264 mm
DN100	2 linhas de 8 mm² x 304 mm	1 linha de 8 mm² x 304 mm
DN125	2 linhas de 8 mm² x 356 mm	1 linha de 8 mm² x 356 mm
DN150	2 linhas de 8 mm² x 406 mm	1 linha de 8 mm² x 406 mm
DN200	2 linhas de 10 mm² x 516 mm	1 linha de 10 mm² x 516 mm
DN250	2 linhas de 10 mm² x 636 mm	1 linha de 10 mm² x 636 mm
DN300	2 linhas de 10 mm² x 740 mm	1 linha de 10 mm² x 740 mm
DN350	2 linhas de 10 mm² x 810 mm	1 linha de 10 mm² x 810 mm
DN400	2 linhas de 10 mm² x 928 mm	1 linha de 10 mm² x 928 mm
DN450	2 linhas de 10 mm² x 1028 mm	1 linha de 10 mm² x 1028 mm
DN500	2 linhas de 14 mm² x 1144 mm	1 linha de 14 mm² x 1144 mm
DN600	2 linhas de 14 mm² x 1346 mm	1 linha de 14 mm² x 1346 mm

Nota: os números entre parênteses referem-se à lista de componentes da tabela 7.

Nota: se não for possível colocar junta de borracha no meio, colocar-se-á outra linha de revestimento.

- 9. Colocar o vedante na posição original (passo 5), tendo em conta que não deverá tocar no cortador; apertar cuidadosamente todos os parafusos de modo cruzado, assegurar-se de que existe a mesma distância entre o cortador e o vedante, em ambos os lados.
- 10. Realizar os passos 3 e 4.
- **11.** Realizar um movimento lentamente e parar no caso de encontrar algum tipo de bloqueio. Se isto ocorrer é porque o vedante não ficou centrado correctamente.
- **12.** Submeter a válvula a uma pressão na linha e reapertar o vedante de forma cruzada, o suficiente para evitar fugas para o exterior.


SÉRIE L

MANUTENÇÃO DO ACCIONAMENTO PNEUMÁTICO

Os cilindros pneumáticos das nossas válvulas são fabricados e montados na nossa empresa. A manutenção destes cilindros é fácil; relativamente a qualquer elemento a substituir ou qualquer dúvida, consultar a CMO. A seguir é mostrada uma imagem e uma lista dos componentes do cilindro.

Em geral, o kit de manutenção inclui: o casquilho e as respectivas juntas, além do pistão e do raspador. De seguida mostramos os passos a seguir para substituir estas peças.

- 1. Fechar a pressão do circuito pneumático e colocar a válvula na posição fechada.
- 2. Soltar e extrair a tampa superior (5), a camada exterior (4) e os tirantes (16).
- **3.** Soltar a porca (14) que permite a união entre o pistão (3) e a haste (1), extrair as peças. Extrair igualmente o casquilho (7) com as respectivas juntas (8, 9).
- 4. Soltar e extrair a tampa suporte (2) para extrair o raspador (6).
- 5. Substituir as peças danificadas e montar o accionamento.



LUBRIFICAÇÃO

É recomendável lubrificar o fuso 2 vezes por ano, soltando o tampão superior do tampão e voltando a encher metade do volume do tampão com massa lubrificante.

(EX)


Concluída a manutenção e, numa zona ATEX, verificar obrigatoriamente a continuidade eléctrica entre a tubagem e os restantes componentes da instalação. EN 12266-2, anexo B, pontos B.2.2.2. e B.2.3.1.)

SÉRIE L

ARMAZENAMENTO

De modo a que a válvula esteja em óptimas condições de utilização após longos períodos de armazenamento, é recomendável armazená-la a uma temperatura não superior a 30 °C e em locais bem ventilados. Se o armazenamento for realizado no exterior, a válvula deverá estar coberta para ficar protegida do calor e da luz solar directa, mantendo-se igualmente uma boa ventilação para evitar a humidade.

LISTA DE COMPONENTES (válvula manual)



POS	DESCRIÇÃO
1	CORPO
2	CORTADOR
3	JUNTA (suporte)
4	VEDANTE
5	REVESTIMENTO
6	JUNTA (revestimento)
7	PLACA DE SUPORTE
8	ANILHA DE METAL
9	JUNTA (fecho)
10	FUSO
11	PONTE
12	PORCA DO FUSO
13	PORCA DA BARREIRA
14	VOLANTE
15	PORCA DO TAMPÃO
16	TAMPÃO
	tabela 7